



Sicherung gegen ungewolltes Öffnen  
(Safety Lock)




Auf/Zu (Open/Close)



Nach jeder Reinigung fetten mit:  
Hahn- und Armaturespezialfett auf  
Silikonölbasis 2366/20

Apply grease evenly after *each* cleaning:  
Silicon oil-based special fitting grease  
tube 2366/20

Reinigung (Cleaning)



Keine stark chlorid- oder säure-  
haltigen Reiniger verwenden!

Avoid using detergents containing  
a high concentration of acid or  
chlorides!